




congstar

SCHNELLSTARTANLEITUNG CONGSTAR KOMPLETT



Anschließen, einrichten, fertig. >>>



Zum Produkt congstar Surfpaket
bitte wenden.

LIEFERUMFANG




A

1 x Gerät congstar DSL-Box




B

1 x Netzteil




C

1 x DSL-Kabel
(Länge: 1,8 m, grau) für den Anschluss der congstar DSL-Box an den DSL-Splitter. Dieses Kabel ist an beiden Steckern mit „DSL“ beschriftet



D

1 x Netzwerkkabel (Länge: 1,8 m, gelb) für den Anschluss der congstar DSL-Box an den Netzwerkanschluss eines Computers



E

1 x TAE/RJ45-Kabel (Länge: 4 m, grau) für den Anschluss der congstar DSL-Box an den Telefonanschluss ohne Splitter




1 x Bedienungsanleitung



1 x Diese Schnellstartanleitung



1 x Auftragsbestätigung mit Ihren Zugangsdaten




Nur bei Installation des congstar Surfpakets benötigt



Nur bei Installation des congstar Surfpakets benötigt

ANSCHLUSSÜBERSICHT CONGSTAR KOMPLETT



Bitte beachten Sie die in der Bedienungsanleitung genannten Sicherheitshinweise.


INSTALLATIONSVORBEREITUNG

1

- Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
- Wählen Sie einen trockenen, staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, um die congstar DSL-Box aufzustellen. Berücksichtigen Sie zudem die zur Verfügung stehenden Kabellängen für den Anschluss an Ihren PC und Ihren Telefonanschluss.
- Halten Sie die Auftragsbestätigung griffbereit, die Sie von congstar erhalten haben.
- Beachten Sie bitte den Bereitstellungstermin Ihres Anschlusses, der Ihnen von congstar mitgeteilt wurde. Installieren Sie die congstar DSL-Box nicht vorher.

2

ANSCHLUSS AN STROM




- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“, ganz rechts auf der Buchsenleiste.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung.

ANSCHLUSS AN DSL


Mit Splitter:

- Im *congstar komplett* Anschluss ist kein Splitter enthalten. Sollte in Ihrem Haushalt jedoch bereits ein Splitter vorhanden und installiert sein, benutzen Sie diesen bitte weiter.
- Schließen Sie das graue DSL-Kabel an die mit „T-DSL“ beschriftete Buchse der *congstar* DSL-Box an.
- Schließen Sie das andere Kabelende an die mit „DSL“ beschriftete Buchse des Splitters an.



Ohne Splitter:


- Wenn kein Splitter vorhanden und installiert ist, können Sie die *congstar* DSL-Box auch ohne Splitter betreiben. Nehmen Sie bitte das graue TAE/RJ45-Kabel zur Hand.
- Schließen Sie das Kabelende mit dem TAE-Stecker an die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer Telefondose an.
- Schließen Sie das andere Kabelende an die mit „T-DSL“ beschriftete Buchse der *congstar* DSL-Box an.



4

ANSCHLUSS VON ANALOGEN TELEFONEN

- Stecken Sie den TAE-Stecker Ihres analogen Telefons in eine der beiden TAE-Buchsen auf der Rückseite der congstar DSL-Box.




Hinweise:

- An beide Buchsen können beliebige analoge Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte angeschlossen werden.
- Um telefonieren zu können, muss die congstar DSL-Box immer eingeschaltet sein.

5

ANSCHLUSS AN DEN COMPUTER

- Schließen Sie das gelbe Netzwerkkabel an eine der gelben Buchsen „WAN/LAN1“, „LAN2“, „LAN3“ oder „LAN4“ an der congstar DSL-Box an.
- Schließen Sie das andere Ende an den Netzwerkanschluss Ihres Computers an.



Hinweis:

Die congstar DSL-Box können Sie auch kabellos über WLAN mit Ihrem Computer verbinden. Für die Erstinstallation empfehlen wir Ihnen aber den Anschluss über ein Netzwerkkabel (LAN). Informationen über das Einrichten einer WLAN-Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

KONFIGURATION ÜBER EINRICHTUNGSASSISTENT

Adresszeile des Browsers



- Schalten Sie die congstar DSL-Box ein, indem Sie den Ein-/Ausmacher auf „I“ stellen (der Verbindungsaufbau kann einige Minuten dauern).
- Starten Sie Ihren Computer.
- Starten Sie Ihren Web-Browser (z. B. Internet Explorer oder Firefox).
- Geben Sie „congstar.box“ in die Adresszeile Ihres Browsers ein und bestätigen Sie mit „Return“. Hinweis: Eingabe von „www.“ ist nicht erforderlich!
- Nehmen Sie Ihre Auftragsbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten haben.
- Klicken Sie im Menü „Assistent“ auf den Menüpunkt „Schritt für Schritt“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

EINGABE DER INTERNET-ZUGANGSDATEN

- Im Lauf der Konfiguration werden Sie vom Assistenten aufgefordert, Ihre Internetzugangsdaten einzugeben. Sie finden diese in Ihrer Auftragsbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten haben.

'. The URL in the address bar is 'http://congstar.box/box_start_passwort.htm'."/>

Auszug aus Auftragsbestätigung (Muster):

Bitte verwenden Sie für die Einwahl in das Internet folgende Daten (Internetzugangsdaten):

Kundennummer: "ip/1234567890@congstar.de"

Passwort:

Bitte tragen Sie das Passwort ein, das Sie sich bei Ihrer congstar Bestellung vergeben haben. Dieses Passwort benötigen Sie u.a. auch für die Anmeldung zum Kunden-center „meincongstar“.

EINGABE DER TELEFONIE- ZUGANGSDATEN

congstar DSL-Box Konfigurationsprogramm - Mozilla Firefox

http://congstar.boxhtml/top_start_passwort.htm

CONGSTAR DSL-BOX

Assistent / Schritt 3

Telefonie einrichten

Telefonie einrichten für:

- congstar komplett
- bestehenden Festnetzanschluss
- bestehenden Festnetzanschluss und DSL Telefonie

- Um die Telefonie-Funktion Ihres *congstar komplett* Anschlusses zu konfigurieren, setzen Sie das Häkchen bei „Telefonie einrichten für“ und wählen anschließend die Option „congstar komplett“ aus.

congstar DSL-Box Konfigurationsprogramm - Mozilla Firefox

http://congstar.boxhtml/top_start_passwort.htm

CONGSTAR DSL-BOX

Assistent / Schritt 4 / DSL-Telefonnummer einrichten

Telefonie - Zugangsdaten

Anbieter-Auswahl: congstar

Neue Telefonnummer - Bitte Ihre persönlichen Daten eingeben

Anschluss-Rufnummer: 022157771999

SIP-Benutzername: c1234567890@congstar.de

SIP-Passwort: *****

SIP-Passwort wiederholen: *****

Ortsvorwahl: verwenden von:

- Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihre Telefonie-Zugangsdaten einzugeben. Sie finden diese ebenfalls in Ihrer Auftragsbestätigung.

Auszug aus Auftragsbestätigung (Muster):

Telefonie-Zugangsdaten:

Anschluss-Rufnummer: 022157771999

SIP-Benutzername: c1234567890@congstar.de

SIP-Passwort:


Das SIP-Passwort ist in der Regel gleichlautend mit Ihrem Zugangspasswort zum meincongstar Kundencenter, das Sie sich bei der Anmeldung selbst vergeben haben. Sollten Sie sich bereits eine eigene E-Mail-Adresse bei congstar eingerichtet haben, so entspricht das SIP-Passwort Ihrem E-Mail-Passwort.

**FERTIG UND BEREIT
ZUM SURFEN UND TELEFONIEREN**

INFORMATIONEN UND HILFE



Detaillierte Informationen zur Installation und Konfiguration der congstar DSL-Box finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.



Im Internet finden Sie unter der Adresse www.congstar.de/dsl-box weitere Unterlagen zum Download sowie umfangreiche FAQs.



Bei technischen Problemen hilft Ihnen die congstar Service-Hotline unter der Telefonnummer **0180 5 324 444** (14 ct./min. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich).